



<b>G</b> Garderob	<b>TM</b> Tvättmaskin
<b>ST</b> Städskap	<b>TT</b> Torktumlare
<b>G WP</b> Garderob m. skjutdörr	<b>KM</b> Kombimaskin
<b>K</b> Kylskåp	<b>HS</b> Högsåp
<b>F</b> Frys	<b>DM</b> Diskmaskin
<b>K/F</b> Komb. kyl och frys	<b>L</b> Linnesåp
<b>IH/U</b> Induktionshäll och ugn	<b>FS</b> Fördelningssåp vatten
<b>KH</b> Kapphylla	<b>MS</b> MS=Multimediaskåp
<b>MU</b> Mikrovågsugn	<b>KLK</b> Klådkammare
	<b>KLH</b> Klådhylla med klådstång

